Údaje aktuální ke dni: 19-11-2026 23:15

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.cz/fotochromaticke-sitotiskove-barvy-xtool-4-x-100-ml-p-858.html



Fotochromatické sítotiskové barvy xTool — 4 × 100 ml

Cena s DPH	**1 399.00 Kč**
Cena bez DPH	**1 156.20 Kč**
Dostupnost	**K dispozici**
Odesíláme během:	**24 hodin**
Katalogové číslo	**P5020611**
Kód výrobce	**P5020611**
Výrobce	**xTool**

Popis produktu

Fotochromatické sítotiskové barvy xTool — 4 × 100 ml

Sada xTool P5020611 obsahuje **čtyři fotochromatické barvy na vodní bázi** pro xTool Screen Printer. V každé nádobce je **100 ml** barvy. Potisk mění odstín působením UV záření nebo slunečního světla. Intenzita výsledné barvy závisí na intenzitě UV záření.



Nádobka má větší objem než dodané množství barvy, proto může mít volný prostor.


BOOK

Vhodná síta a materiály

Barvy jsou určeny pro **síta s povrchovou úpravou o hustotě 100 mesh**. Jemnější síta **200 mesh** se mohou snadno ucpat. Výrobce uvádí možnost vytvořit více než 20 potisků.

Barvy jsou určeny k potisku většiny textilií včetně bavlny, plátna, polyesteru, lnu, viskózy a směsových tkanin, a také papíru a kartonu. **Pro nylon tyto barvy nejsou vhodné.** Podle výrobce je změna barvy výraznější na světlém oblečení.

Příprava a schnutí

Před použitím barvu důkladně promíchejte. Před praním nebo mytím nechte potisk **48 hodin přirozeně schnout**.



Čištění a skladování

Síta a nástroje čistěte vodou a měkkým kartáčkem. Při odolnějším znečištění výrobce připouští namočení síta přes noc a použití nekorozivního čisticího prostředku. Prostředek nejprve vyzkoušejte na malé části síta.



Dlouhodobé vystavení slunečnímu světlu může ovlivnit schopnost barvy měnit odstín. Barvy skladujte v chladu a suchu, mimo dosah slunečního záření, zdrojů tepla, dětí a zvířat.



Barva se snadno roztírá a rovnoměrně kryje bez hrudek.

Upozornění:
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Barvu skladujte v chladu a suchu, mimo sluneční záření a zdroje tepla.

Návod k obsluze a čištění xTool Screen Printer