Údaje aktuální ke dni: 20-11-2026 23:31

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.cz/termochromaticke-sitotiskove-barvy-xtool-4-x-100-ml-p-859.html



Termochromatické sítotiskové barvy xTool — 4 × 100 ml

Cena s DPH	**1 399.00 Kč**
Cena bez DPH	**1 156.20 Kč**
Dostupnost	**K dispozici**
Odesíláme během:	**24 hodin**
Katalogové číslo	**P5020610**
Kód výrobce	**P5020610**
Výrobce	**xTool**

Popis produktu

Termochromatické sítotiskové barvy xTool — 4 × 100 ml

Sada xTool Selected P5020610 obsahuje **čtyři termochromatické barvy na vodní bázi** pro sítotisk. V každé nádobce je **100 ml** barvy. Potisk mění odstín při teplotě nad **33 °C**. Po ochlazení pod 33 °C se vrátí původní barva.



Nádobka má větší objem než dodané množství barvy, proto může mít volný prostor.



Změny odstínů při zahřátí

Zelená se mění na limetkovou, modrá na citronovou, fialová na růžovou a červená na žlutou. Výrobce upozorňuje na chybný údaj na etiketě zelené barvy a potvrzuje, že výsledný odstín je limetkový.



Vhodná síta a materiály

Barvy jsou určeny pro **síta s povrchovou úpravou o hustotě 100 mesh**. Síta **200 mesh** jsou příliš jemná a mohou se ucpat.

Barvy jsou určeny k potisku většiny textilií, včetně bavlny, plátna, polyesteru, směsových tkanin, lnu, viskózy a syntetických tkanin, a také papíru a kartonu. **Pro nylon tyto barvy nejsou vhodné.** Nejlepšího výsledku dosáhnete na světlém textilu.

Příprava a schnutí

Před použitím barvu promíchejte, aby měla stejnoměrnou konzistenci. Před praním nechte potisk **48 hodin přirozeně schnout**.



Čištění a skladování

Síta a nástroje můžete opláchnout vodou a zbytky barvy odstranit jemným kartáčkem. Při odolnějším znečištění výrobce doporučuje nechat síto přes noc ve vodě a použít nekorozivní čisticí prostředek. Nejprve jej vyzkoušejte na malé části síta. Po čištění zbytky prostředku opláchněte a síto nechte vyschnout.



Barvy skladujte v chladu a suchu, mimo dosah slunečního záření, zdrojů tepla, dětí a zvířat.



Barva se snadno roztírá a rovnoměrně kryje bez hrudek.

Upozornění:
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Barvu skladujte v chladu a suchu, mimo sluneční záření a zdroje tepla.

Oficiální návod k obsluze xTool Screen Printer