

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/ultrazvukov-isti-gx-30a-6l-p-600.html>

## Ultrazvukový čistič GX 30A 6L



Cena s DPH	<b>5 680.00 Kč</b>
Cena bez DPH	<b>4 694.21 Kč</b>
Dostupnost	<b>K dispozici</b>
Odesíláme během:	<b>48 hodin</b>
Katalogové číslo	<b>10017</b>
Kód výrobce	<b>GX-6-30A</b>
Výrobce	<b>CNCTech</b>

### Popis produktu

#### Ultrazvuková čistička GX30A 6L 380W + příslušenství

Níže naleznete video, které ukazuje model s podobnými funkcemi:

#### Ultrazvuková čistička s funkcemi DEGAS, SemiWave + FullWave - ještě lepší výsledky a rychlejší čištění.

Ultrazvuková čistička GX30A je vybavena **nerezovou nádrží SUS304 s objemem 6 litrů**, ultrazvukovým výkonem **180 W** a topným výkonem **200 W**.

Pomocí tlačítek na ovládacím panelu lze nastavit teplotu v rozmezí **0-80 °C** a dobu čištění v cyklu **1-99 minut**. Všechny parametry jsou zobrazeny na **LCD displeji**.

Optimálně přizpůsobený výkon zaručuje rychlé a důkladné čištění různých předmětů. **Po ultrazvukové lázni vypadají čištěné předměty jako nové a fungují bezchybně.**





## **Funkce, které najdete i u dvakrát dražších zařízení:**

### **DEGAS:**

V tomto režimu pracují ultrazvukové generátory s přestávkami. Tím se z kapaliny odstraní vzduch včetně oxidu uhličitého, což zvyšuje účinnost čištění o více než 30 %.

### **SemiWave / FullWave:**

Po aktivaci pracují generátory střídavě s různými frekvencemi. Tato změna zlepšuje distribuci zvukových vln a urychluje odstraňování nečistot až o 25 %.

**SemiWave** - pro citlivé předměty

**FullWave** - plný výkon pro odolné nečistoty

---

Součástí balení ultrazvukové čističky GX je koš a odhlučňené víko s rukojetí tlumící nárazy.

Zařízení řady GX mají **dodatečné ventilační systémy**, díky nimž jsou generátory spolehlivější a odolnější.

Je ideální pro opravy a údržbu elektronických, mechanických a optických součástí a mnoha dalších předmětů. Čistí i místa, kam se nelze dostat mechanicky.

GX30A má **izolované měniče** pro větší bezpečnost. **Větší průměr a hustota měničů a zesílené jádro** zajišťují až o 25 % vyšší výkon oproti běžným zařízením.

Levné čističky na trhu často používají měniče, které nevydrží teplo a selžou po 1-2 měsících. Naše zařízení jsou ověřená a dlouhodobě spolehlivá – **jsme na 100 % přesvědčeni o jejich kvalitě!**



---

## Co lze čistit ultrazvukovou čističkou?

### Průmysl:

- Čištění jehel od maziv
- Údržba ložisek, strojů a dalších komponentů
- Čištění elektrod
- Odstraňování oxidových vrstev z mosazných kontaktů
- Čištění plastů
- Čištění měřicích přístrojů a přesných nástrojů
- Odstraňování nečistot z forem pro vulkanizaci
- Čištění trysek a sít

---

**Doporučené koncentráty:**

Biomex HDI, K4, EM300, EM600

**Elektronika:**

- Čištění elektronických součástek
- Čištění desek plošných spojů (bez demontáže komponentů)
- Čištění přesných mechanických a elektronických systémů v servisu
- Čištění odlitků
- Čištění inkoustových kazet

**Doporučené koncentráty:**

EM303, EM700

**Optika:**

- Čištění skla po leštění nebo broušení
- Čištění optického skla
- Odstraňování nečistot po frézování
- Čištění obrub brýlí

**Doporučené koncentráty:**

Biomex HDI, EM200

**Výroba šperků:**

- Odstraňování zbytků leštících past ze šperků
- Čištění odlitků
- Čištění brusných kamenů
- Odstraňování oxidových vrstev ze šperků

**Doporučené koncentráty:**

---

Biomex HDI, EM300

#### **Automobilový průmysl:**

- Čištění vstřikovacích trysek
- Odstraňování usazenin z karburátorů
- Čištění DPF filtrů
- Regenerace turbodmychadel
- Čištění brzdových komponentů
- Čištění svíček, ložisek, těsnění a ventilů
- Proplachování sacích a výfukových potrubí
- Čištění hlav válců, pístů a pístních kroužků

#### **Doporučené koncentráty:**

Biomex HDI, K4, EM300, EM404

---

**Klikněte na tlačítko níže a podívejte se na čisticí kapaliny pro ultrazvukové čističky dostupné v našem obchodě:**

**KAPALINY PRO ULTRAZVUKOVÉ ČISTIČKY**

---

#### **Princip fungování ultrazvukové čističky:**

Kapalina v nádrži proniká i do míst, která není možné mechanicky vyčistit. Vlivem ultrazvuku vznikají mikroskopické bubliny, které při implozi uvolňují nečistoty z povrchu.

Nejllepších výsledků dosáhnete, pokud jsou čištěné předměty umístěny blízko měničů a používáte vhodné čisticí kapaliny.

**CNCTech**

# DIGITAL ULTRASONIC CLEANER



59.99 °C      3000

SET

ACTUAL

ON

ON

MINUTES

SECONDS

DEGAS  
GAS PURGE

SEMIWAVE  
GENTLE



## WARNING

- DO NOT DISASSEMBLE.
- DO NOT USE UNATTENDED.
- ALWAYS USE SUFFICIENT FLUID.
- UNPLUG BEFORE FILLING & DRAINING



DEGAS



TEMP

SEMIWAVE  
GENTLE

FULLWAVE  
POWER

### QUICK GUIDE:

AFTER CHANGING WATER  
FIRST, PRESS GAS PURGE  
(PURGE GAS BUBBLES)  
FOR DELICATE ITEMS  
USE GENTLE (GENTLE WASH)  
FOR TOUGH STAINS  
USE POWER/BRUTE FORCE GETS IT DONE!

## Technické údaje:

- Ultrazvuková frekvence: 40 kHz
- Materiál nádrže: nerezová ocel
- Objem: 6 litrů
- LED displej
- Časovač: 1-99 min (max. 30 min na cyklus)
- Nastavení teploty: 0-99 °C (doporučeno 0-80 °C)
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Ultrazvukový výkon: 180 W
- Topný výkon: 200 W
- Rozměry: 330 × 180 × 270 mm (D × Š × V)
- Velikost nádrže: 300 × 150 × 150 mm (D × Š × V)

## Obsah balení:

- Ultrazvuková čistička GX30A 6L
- Koš na čištění
- Napájecí kabel
- Návod k použití



