

Údaje aktuální ke dni: 25-04-2026 16:03

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/ultrazvukov-istika-emmi-4-d-p-153.html>

## Ultrazvuková Čistička Emmi 4 D



Cena s DPH	<b>2 100.00 Kč</b>
------------	--------------------

Cena bez DPH	<b>1 735.54 Kč</b>
--------------	--------------------

Katalogové číslo	<b>10008</b>
------------------	--------------

### Popis produktu

**Pokud potřebujete malou, ale spolehlivý domácí čističku pro čištění šperků, brýlí, kontaktních čoček, naslouchátek nebo protéz, představuje Emmi 4 D ideální volbu.**

Jedná se o malou čističku s oválnou nádrží a líbivým tvarem. I přes to, že nezabere mnoho místa, bude velmi užitečná - díky ní se budou všechny malé předměty ve Vaší domácnosti lesknout jako nové bez toho, aniž byste je museli dlouho čistit ručně.

Emmi 4 D se skvěle hodí také do kosmetického salonu nebo šperkařské dílny.

Čistička je vybavena digitálním časovačem s displejem, který umožňuje nastavit dobu čištění od 1 do 7 minut.



## PRINCIP PROVOZU:

Činnost ultrazvukové čističky je založena na jevu kavitace. Ultrazvukové vlny vytvořené čističkou v plnicí tekutině způsobují "roztržení" tekutiny a okamžité vytvoření milionů mikrobublin, které následně implodují (opak exploze). V důsledku tohoto efektu dochází k malým, ale velmi rychlým změnám tlaku tekutiny, což způsobuje uvolňování částic nečistot a mastnoty z povrchu ponořených předmětů. Účinky jsou viditelné již po prvních sekundách od spuštění ultrazvuku - můžete vidět, jak se nečistoty pokrývající povrch objektu šíří do stran. Po několika minutách můžeme z čističky vyjmout předmět, který bude čistý tak, jako byste si ho zrovna přinesli přímo z obchodu!

## ZPŮSOB POUŽITÍ:

Použití čističky Emmi 4 D je velmi jednoduché - naplňte nádrž vodou až po vyznačenou úroveň, následně přidejte čisticí kapalinu (pro domácí použití doporučujeme koncentrát EM 80 - jednu lahvičku koncentráту dodáváme s čističkou zdarma), vložte koš se špinavými předměty, zapněte čističku, a poté nastavte čas čištění pomocí tlačítka vpravo. Po dokončení čištění se čistička automaticky vypne a zároveň oznámí, že je možné vyjmout čištěné předměty.

---

## V SADĚ S ČISTIČKOU ZÍSKÁTE:

PLASTOVÝ KOŠ  
KAPALINU EM-080 (100 ml)  
PLASTOVÝ KRYT

## TECHNICKÉ ÚDAJE - EMMI 4 D:

Kapacita: **0,6 l**

Rozměry nádrže (délka x šířka x hloubka): **165 x 90 x 50 mm**

Vnější rozměry (délka x šířka x výška): **193 x 120 x 123 mm**

Rozměry koše (délka x šířka x hloubka): **140 x 70 x 40 mm**

Ultrazvukový výkon 50 W

---

Frekvence: **45 kHz**

Počet měničů: **1**

Regulace výkonu: **Ne.**

Časovač: **Ano**

Rozsah nastavení času: **1-9 minut**

Ohřev: **Ne.**

Materiál nádrže: **nerezová ocel 1.4301**

Materiál těla: **Plast - ABS**

Materiál košíku: **Plast - ABS**

Dodávané příslušenství: **Koš, víko, 100 ml. čisticího koncentrátu EM-80**

Odtokový ventil: **Žádný**

Napájení: 220 - 240V

Celková hmotnost: **1,4 kg**

Ovládání: **Digitální**

Funkce Degass: **Ne.**

Funkce homogenizace (Sweep): **Ne.**

Záruka pre fyzické osoby je 24 mesiacov.

Záruka pre právnické osoby je 12 mesiacov.